

Elvis Beispielbeschreibung zu Projekt "Elvis Viewer direct"

INF - Beschreibung (.pdf)

Produkt: Elvis 3 Version: ab 3.3.238 Stand: 12.02.2019 Autor: Niko Paßmann

## Ziel des Dokuments

Dieses Dokument soll als Beschreibung für das Beispielprojekt "Elvis Viewer direct" dienen und die darin enthaltenen Projektschritte verdeutlichen.

## Aufgabenstellung

Anhand dieses Beispiels soll ein Elvis Mobile Projekt für den Elvis Viewer direct erstellt werden. Hierbei wird sowohl die Einrichtung des KNX als auch MQTT-Ports und den Einstellungen in der App beschrieben.

### Vorgehensweise

Wie Sie mit dem Elvis Designer ein Projekt anlegen finden Sie hier. Im Folgenden werden die beiden Ports und das Projekt beschrieben.

### KNX

Der KNX-Port lässt sich bei der Einrichtung des Projektes direkt auswählen. Im Serverprojekt befindet sich nun schon eine Datei KNX.elvissc.



Um den KNX Port Funktionstüchtig einzurichten, öffnen Sie die Datei und wählen als Treibertyp den KNX/Falcon.Net aus. Klicken Sie auf den Port und öffnen Sie die Eigenschaften (F4).



KNX.elvissc 🗢 🗙 MQTT.elvisso	: StartPage_L	andscape.xaml	
]]Items @@Bindings	+ Y		
here Prozessanschlüsse	🔒 Name	Text	Treibertyp
🔺 🚹 Datenpunkte	KNX		KNX/Falcon.NET
陆 KNX			

Hier finden Sie die Konfiguration für den Prozessport. Damit sich der Elvis Viewer direct mit der KNX-Anlage verbinden kann, muss beim Verbindungstyp KnxIpTunneling angegeben werden.

A	llgemein	
P	rozessanschluss	
~	Konfiguration	Type=ltgmbh.Elvis.Core.K
	Abfrageintervall beim Hochlauf (	200
	Falcon-Verbindungszeichenfolge	
	IP Port	3671
	IP-Adresse	
	Keyring-Dateiname	
	Leseabfragen beim Hochfahren	False
	Lesen-Abstand (ms)	250
	Lokale Adresse	
	Lokale IP-Adresse	
	Min. Sendeabstand (ms)	0
	Multicast-Adresse	224.0.23.12
	NAT Mode	True
	Verbindungstyp	KnxlpTunneling
	Warten auf Lesebestätigung (ms)	500
	Warten auf Schreibbestätigung	0
St	artabfrage überspringen	False
Tr	reibertyp	KNX/Falcon NET

Als Beispiel ist ein KNX Datenpunkt angelegt. Dieser kann mehrere Prozessadressen (Gruppenadressen) enthalten. Sie können über den Punkt "Import aus Datei" einfach Ihre aus der ETS exportierte ".knxproj" importieren.

KNX.elviss	c 🗢 🗙 MQTT.elvissc		StartPage_Landscap	pe.xaml			
ltems	©@Bindings	÷	Y				
Prozessanschlüsse Datenpunkte			Name	Text	Datenpunkttyp	Prozessanschluss	Prozess-Adressen
			Licht		Boolean	KNX	01/1/001 -W; 01/2/001 R-I
	KNX						

#### MQTT

Um den MQTT Port zu verwenden muss zunächst der Treiber für diesen geladen werden. Hierfür klicken Sie in der Menüleiste auf Projekt und wählen den Package-Manager aus. Installieren Sie den MQTT-Port. Im nächsten Schritt klicken Sie in der Projektmappe mit rechts auf das Server-Projekt und wählen Hinzufügen -> Serverdaten hinzufügen -> Anschluss mit Datenpunkten aus. Diesem geben Sie den Namen MQTT. Es wird eine Datei MQTT.elvissc erzeugt. Legen Sie in dieser im Ordner Prozessanschlüsse über das Grüne Kreuz einen neuen Port an. Wählen Sie als Treibertyp den MQTTDriver aus dem Dropdown Menü aus. Dieser muss nun in den Eigenschaften konfiguriert werden. Bei Hostname tragen Sie die IP-Adresse des Gerätes ein, welches als Broker verwendet wird oder eines MQTT-Brokers. Bei Port tragen Sie 1883 ein.

10	ч	
Pr	ozessanschluss	
Υ.	Konfiguration	Type="ltgmbh.l
	Buffer Startup Read Requests	False
	Certificate Store	LocalMachine
	Client Certificate Name	
	Host Name	
	Password	
	Port	0
	Prefix	
	Same Read Distance (ms)	0
	Secure	False
	Service Configuration	
	Startup Read Interval (ms)	200
	User Name	
	Wait for Read confirm (ms)	500
	Wait for Write confirm (ms)	0
Sta	artabfrage überspringen	False
Tre	eibertyp	MQTTDriver

Zum Testen von MQTT sind zwei Datenpunkte angelegt.

MQTT.elvissc - > ×					
]]Elemente 🖙Bindungen	<b>∔</b> ▼				
ProcessPorts	Name	Text	Datenpunkttyp	Prozessanschluss	Prozess-Adressen
Datapoints MQTT	Light		Boolean	MQTT	elvis/light -WI
	Temperature		String	MQTT	elvis/temperature -WI

#### Bedienseite

Auf der Startpage ist für den KNX ein Datenpunkt an einen OnOff-Button gebunden. Dieser ist ohne Verbindung und passender Adresse zum KNX-Bus ohne Funktion. Auf der MQTT Seite ist ein Datenpunkt ebenfalls an einen OnOff-Button und einer an ein TextInputControl gebunden. Hiermit wird eine Lampe und über die Texteingabe ein ElvisValueDisplay im Kasten über MQTT angesteuert.



### **Elvis Viewer direct**

Für die Einstellungen im Elvis Viewer direct starten Sie die App. Hier kann über Scannen der Barcode vom ftp Server gescannt werden. Unter Android gelangen Sie nach dem Start der App über ein Drücken aufs Display von mehr als 5s in die Eigenschaften. Unter IOS gelangen Sie über Einstellungen und Apps zu den Eigenschaften der App.

Projektordner	Projektordner: Eingabe der Adresse vom ftp-Server:
·	ftp:// <ip-adresse>:21/ElvisViewerDirectInfo.xml</ip-adresse>
Auto-Update 🗹	
	<u>Auto-Update</u> : Sucht beim Start automatisch nach
IP-Adresse und Port der KNX-Schnittstelle Name oder IP-Addresse des KNX IP Interfaces	Änderungen.
MQTT Client	Aktiviert die <u>MQTT-Client</u> Funktion.
MQTT Server	Aktiviert den <u>MQTT-Broker.</u>
SIP-Benutzername	Eingabe zur Anmeldung an einem <u>SIP</u> -Server
SIP-Passwort	